




LÜFTUNG

IWG Ilmenauer Wohnung- u.
Gebäudegesellschaft

**ANLEITUNG ZUR
FILTERREINIGUNG**



Die Abluftventile bzw. Lüfter, die in vielen Küchen und Bädern verbaut sind, sorgen für einen Luftaustausch. Gerade weil sie täglich in Benutzung sind, legen wir unseren Mietern ans Herz, die eingebauten Filter in regelmäßigen Abständen (mind. einmal im Quartal) zu reinigen.

Die Wenigsten kennen sich mit solchen Geräten aus und haben Angst, etwas zu beschädigen. Aus diesem Grund haben wir eine kurze Anleitung für verschiedene Lüftungstypen erstellt. Bei weiteren Fragen, kontaktieren Sie uns gern.

1

Heben Sie die Klappe vor dem Filter hoch.



2

Nehmen Sie den Filter heraus. Dieser ist an den Nasen links und rechts eingehakt.



Nun saugen Sie den Filter ab, waschen ihn gründlich und legen/ stellen ihn zum Trocknen ab.

3



4

Sobald der Filter wieder trocken ist, können Sie diesen wieder einsetzen.



1

Schieben Sie die Filterabdeckung hoch.



2

Entfernen Sie dann die Filterabdeckung.



Nun entnehmen Sie den Fettfilter, waschen ihn gründlich (z.B. Geschirrspülmaschine) und legen/stellen ihn zum Trocknen ab.

3



Sobald der Filter wieder trocken ist, können Sie diesen in umgekehrter Reihenfolge zusammensetzen.

4




1

Schieben Sie die Filterabdeckung zur Seite.




2

Entfernen Sie die Filterabdeckung.




Nun entnehmen Sie den Fettfilter, waschen ihn gründlich (z.B. Geschirrspülmaschine) und legen/stellen ihn zum Trocknen ab.



3

Sobald der Filter wieder trocken ist, können Sie diesen in umgekehrter Reihenfolge zusammensetzen.



4


1

Drehen Sie die Filterabdeckung ab.



2

Entfernen Sie die Abdeckung und danach den Fettfilter.



Nun entnehmen Sie den Fettfilter, waschen ihn gründlich und legen/stellen ihn zum Trocknen ab.



3

Sobald der Filter wieder trocken ist, können Sie diesen in umgekehrter Reihenfolge zusammensetzen.



4